

# ÇALIŞMA KOLTUĞU | KYLE

## KULLANIM KILAVUZU



Sirt Kilitleme Ayarı



Sirt Sertlik Ayarı



Derinlik Ayarlı Oturum



Yükseklik Ayarı



Senkron Mekanizma

Yükseklik, sırt ve oturum hareketleri mekanizma üzerindeki kollar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Koltuğunuzun oturum kısmının altında sağda ve solda olmak üzere 2 adet mekanizma kolu bulunmaktadır.

1. Sağdaki kol üzerindeki mandal koltuğun yukarıya hareketini sağlamaktadır. Kolu yukarı kaldırarak, koltuğun oturumun yukarı kalkması isteniyorsa hafifçe ayağa kalkarak koltuğun üzerindeki ağırlığı azaltmak, aşağı inmesi isteniyorsa oturarak ağırlığın artırılması gerekir.
2. Soldaki kol üzerindeki mandal yukarı kaldırıldığında koltuk istenilen açıda yatar pozisyona getirilmektedir. İstenilen 4 ayrı pozisyonda da kilitlenmesi için kol aşağı indirilir. Koltuğun sırt kısmı fontu ile senkronize hareket etmektedir.
3. Sağdaki yukarıya hareket kolunun ucundaki aparatı sırt eğimini sertleştirmek için saat yönünde ve yumuşatmak için ters yönde çevirerek sırt eğim hareketi sertlik ayarı yapılabilir.
4. Oturum fontuna derinlik ayarı vermek için koltuğunuzun sağ alt taraftaki kısma basınız.

#### KULLANICI DİKKATİNE !

- Ürünler sert darbelerle maruz bırakılmamalıdır.
- Kolçaklar üzerine oturarak veya başka şekilde aşırı ağırlık verilmemelidir.
- Koltuk üzerinde denge kaybı oluşturacak hareketlerde bulunulmamalıdır.
- Koltuklar basamak olarak kullanılmamalıdır.
- Ürünlerin günlük temizliğinin hafif nemli bir bezle yapılması gerekmektedir. Bu temizlik esnasında deterjan, çamaşır suyu vb. ürünlerin kullanılmaması gerekmektedir.