

ÇALIŞMA KOLTUĞU KULLANIM KILAVUZU

X-TRANS



- 1- Sağdaki kol üzerindeki mandal koltuğun yukarı-aşağı hareketini sağlamaktadır. Kolu yukarı kaldırarak, koltuğun oturumun yukarı kalkması isteniyorsa hafifçe ayağa kalkarak koltuğun üzerindeki ağırlığı azaltmak, aşağı inmesi isteniyorsa oturarak ağırlığın artırılması gerekir.
- 2- Soldaki mekanizma kolu ucundaki aparat ile koltuk istenilen açıda yatar pozisyona getirilmektedir. İstenilen 5 ayrı pozisyonda da kilitlenebilir ve tekrar hareket vermek için sırta ağırlık vererek kilit tekrar açılarak harekete geçirilir ve eski pozisyonu alır.
- 3- Sağdaki mekanizma kolu ucundaki aparat ile sırt eğimini sertleştirmek için saat yönünde ve yumuşatmak için ters yönde çevirerek sırt eğim hareketi sertlik (tansiyon) ayarı yapılabilir.
- 4- Kolçaklarda 4D ayarlı, yukarı-aşağı, öne-arkaya, sağa sola ve genişlik ayarı yapılır.
- 5- Oturum fontuna derinlik ayarı vermek için koltuğunuzun sol mekanizma kolu üzerindeki 2. aparat ile fonta ileri-geri hareketi verilir.
- 6- Başlıklara yukarı-aşağı, öne-arkaya ve ileri geri ayarı yapılır.
- 7- Bel desteği ayarı yapılır.
- 8- Oturum önü aç ayarı sağ ve sol ön alt bölümünde bulunan 2 adet mandalın açılıp kapanması ile oturum öne eğim pozisyonunu alır.

KULLANICI DİKKATİNE !

- Ürünler sert darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Kolçaklar üzerine oturarak veya başka şekilde aşırı ağırlık verilmemelidir.
- Koltuk üzerinde denge kaybı oluşturacak hareketlerde bulunulmamalıdır.
- Koltuklar basamak olarak kullanılmamalıdır.
- Ürünlerin günlük temizliğinin hafif nemli bir bezle yapılması gerekmektedir. Bu temizlik esnasında deterjan, çamaşır suyu vb. ürünlerin kullanılmaması gerekmektedir.