

# ÇALIŞMA KOLTUĞU | KULLANIM KILAVUZU | LIBRA



Koltuğu öne eğimli konuma getirin ve düğmeye basın



Koltuğu normal konuma getirin ve düğmeye basın



Koltuğu otomatik pasifistik hareket konumuna getirmek için düğmeyi çekin

Otomatik Mod



Öne Eğim Modu



Normal Mod



Oturum Yükseklik ve Sertlik Ayarı



Derinlik Ayarı



Senkron Mekanizma ve 4 Kilitleme Pozisyonu



Yükseklik Ayarlı Kol ve 360° Pivot Eksenli



Ayarlanabilir Bel Destek Ünitesi



Sabit Kol Seçeneği



Yükseklik Ayarlı Başlık

Yükseklik, sırt ve oturma hareketleri mekanizma üzerindeki kollar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Koltuğunuzun oturma kısmının altında sağda ve solda olmak üzere 2 adet mekanizma kolu bulunmaktadır.

1. Sağdaki kol üzerindeki mandal koltuğun yukarıya doğru hareketini sağlar. Kolu yukarı kaldırarak, koltuğun oturumun yukarı kalkması isteniyorsa hafifçe ayağa kalkarak koltuğun üzerindeki ağırlığı azaltarak, aşağı inmesi isteniyorsa oturarak ağırlığın artırılması gerekir.
2. Soldaki kol üzerindeki mandal yukarı kaldırıldığında koltuk istenilen açıda yatar pozisyona getirilmektedir. İstenilen 4 ayrı pozisyonda da kilitlenmesi için kol aşağı indirilir. Koltuğun sırt kısmı fontu ile senkronize hareket etmektedir.
3. Sağdaki yukarıya doğru hareket kolunun ucundaki aparatı saat yönünde çevirilerek sırt eğim hareketi sertlik ayarı yapılabilir.
4. Başlıklarda yükseklik ayarı yapılır.
5. Oturma fontunu öne kaydırmak için koltuğunuzun ön alt taraftaki mandal ileriye doğru çekilerek derinlik ayarı yapabilirsiniz.
6. Düğmenin dışa doğru çekilmesi ile oturma fontuna öne eğim hareket kabiliyeti kazandırılır.
7. Kolçaklar yükseklik ayarlı ve öne geriye ayarlıdır. 360° pivot dönebilen kolçak ile kullanım kolaylığı sağlayabilirsiniz. Sabit kolçak opsiyonu bulunmamaktadır.
8. Belinize göre desteğin her iki tarafından tutarak yukarı aşağı ayarlayarak en rahat pozisyona getiriniz.

#### KULLANICI DİKKATİNE !

- Ürünler sert darbelerle maruz bırakılmamalıdır.
- Kolçaklar üzerine oturarak veya başka şekilde aşırı ağırlık verilmemelidir.
- Koltuk üzerinde denge kaybı oluşturacak hareketlerde bulunulmamalıdır.
- Koltuklar basamak olarak kullanılmamalıdır.
- Ürünlerin günlük temizliğinin hafif nemli bir bezle yapılması gerekmektedir. Bu temizlik esnasında deterjan, çamaşır suyu vb. ürünlerin kullanılmaması gerekmektedir.